



CyberPower®

SMART-UPS СЕРИЯ PROFESSIONAL RACKMOUNT



- Чистая синусоида на выходе ИБП - залог качественного и стабильного электропитания нагрузки
- Горизонтальная/вертикальная установка
- Подключение до 5 внешних батарейных модулей (только для модели PR3000ELCDRT2U)
- Возможности удаленного администрирования для слежения за ИБП и его конфигурации

ПРИМЕНЕНИЕ

- ПК и рабочие станции
- Принтеры и офисная оргтехника
- Телефоны/факсы/модемы
- Видео- и аудио-аппаратура
- Чувствительное оборудование
- Центры Обработки Данных (ЦОД)
- Оборудование кабельного и спутникового телевидения
- Компьютеры и ноутбуки
- Домашние и офисные сетевые устройства
- Телекоммуникационное и сетевое оборудование
- Промышленное оборудование
- Бэк-офисы
- Серверные



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Линейно-интерактивный ИБП
- Чистая синусоида на выходе ИБП
- Высокий выходной фактор мощности (0.9)
- Автоматическая регулировка напряжения (AVR)
- Технология GreenPower UPS™
- Автоматический перезапуск / Автозарядка
- Настраиваемые звуковые оповещения
- "Холодный старт" при отсутствии электросети
- Защита линии телефона/факса/модема/DSL локальной сети
- Защита от всплесков и скачков напряжения
- Типоразмер для установки в коммуникационную стойку 19"
- Горизонтальная/вертикальная установка
- Батареи, заменяемые пользователем
- "Горячая замена" батарей
- Подключение до 5 внешних батарейных модулей*
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Поворотный ЖК-дисплей
- Подключение к ПК через порты USB и RS-232
- Порт аварийного отключения (EPO)
- Розетки критической/некритической нагрузки
- Опциональная сетевая карта SNMP/HTTP
- Программное обеспечение PowerPanel® Business Edition
- *В отдельных моделях

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Индикатор включения
- Кнопка включения/выключения
- ЖК-дисплей
- Функциональная клавиша
- Розетки с батарейной поддержкой
- Разъем защиты слаботочных линий RJ11/RJ45
- Входной предохранитель
- Выходной предохранитель
- Разъем питания
- Последовательный порт (RS-232)
- USB-порт
- Разъем для сетевой карты SNMP/HTTP
- Разъем внешних батарейных модулей
- Порт аварийного отключения (EPO)
- Разъем "сухие контакты"
- Точка заземления

