

Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Тип капсулы	Диапазон измерения, кПа	Диапазон перенастройки шкалы, кПа	Макс. рабочее давление, МПа	Назначение / монтаж	
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ	EJA110E	L	-10...10	0,5...10	3,5	Измерение расхода / традиционный монтаж	
		M	-100...100	1...100	16		
		H	-500...500	5...500	16		
		V	-0,5...14 МПа	0,14...14 МПа	16		
	EJA130E	M	-100...100	1...100	32		
		H	-500...500	5...500	32		
	EJA120E	E	-1...1	0,1...1	50 кПа		Измерение тяги воздуха, топочных газов и др.
	EJA115E	F	0...10	1...5	3,5		Измерение малых расходов с помощью встроенной диафрагмы
		M	0...100	2...100	14		
		H	0...210	20...210	14		
	EJA118E	M	-100...100	2,5...100	Определяется номиналом фланца	С вынесенными разделительными мембранами, длина капиллярных трубок до 10 м	
		H	-500...500	25...500			
EJA210E	M	-100...100	1...100	Определяется номиналом фланца	Измерение уровня в резервуаре / монтируется на фланце		
	H	-500...500	5...500				
АБСОЛЮТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	EJA310E	L	0...10	0,67...10	10 кПа абс.	Измерение абсолютного давления/традиционный монтаж	
		M	0...130	1,3...130	130 кПа абс.		
		A	0...3,5 МПа	0,03...3,5 МПа	3,5 абс.		
		B	0...16МПа	0,14...16МПа	16		
	EJA510E	A	0...200	10...200	200 кПа абс.	Измерение абсолютного давления / ввертного типа (или накидная гайка)	
		B	0...2 МПа	0,1...2 МПа	2 абс.		
		C	0...10 МПа	0,5...10 МПа	10 абс.		
		D	0...50 МПа	5...50 МПа	50 абс.		
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ	EJA430E	H	-100...500	5...500	500кПа	Измерение избыточного давления / традиционный монтаж	
		A	-0,1...3,5 МПа	0,03...3,5 МПа	3,5		
		B	-0,1...16 МПа	0,14...16 МПа	16		
	EJA440E	C	-0,1...32 МПа	5...32 МПа	32		
		D	-0,1...50 МПа	5...50 МПа	50		
		EJA438E	A	-0,1...3,5 МПа	0,06...3,5 МПа		Определяется номиналом фланца
	B		-0,1...7 МПа	0,46...7 МПа			
	EJA438E/Z	A	-0,1...3,5 МПа	0,06...3,5 МПа	Определяется номиналом фланца		
B		-0,1...16 МПа	0,46...16 МПа				
EJA530E	A	-100...200	10...200	200 кПа	Измерение избыточного давления / ввертного типа (или накидная гайка)		
	B	-0,1...2 МПа	0,1...2 МПа	2			
	C	-0,1...10 МПа	0,5...10 МПа	10			
	D	-0,1...50 МПа	5...50 МПа	50			



Модель	Тип капсулы	Диапазон измерения, кПа	Диапазон перенастройки шкалы, кПа	Макс. рабочее давление, МПа	Назначение/монтаж		
EJX110A	F	-5...5	0,1...5	16	Измерение расхода, уровня/традиционный монтаж		
	L	-10...10	0,1...10	16			
	M	-100...100	0,5...100	25			
	H	-500... 500	2,5...500	25			
	V	-0,5...14 МПа	0,07...14 МПа	25			
EJX120A	E	-1...1	0,025...1	50 кПа	Измерение расхода, уровня/традиционный монтаж		
EJX130A	M	-100...100	1...100	32	Измерение расхода, уровня/традиционный монтаж		
	H	-500... 500	5...500	32			
EJX115A	F	0...5	1...5	16	Измерение малых расходов с помощью встроенной диафрагмы		
	M	0...100	2...100	16			
	H	0...210	20...210	16			
EJX118A	M	-100...100	2...100	Определяется номиналом фланца	С вынесенными разделительными мембранами, длина капиллярных трубок до 10 м		
	H	-500...500	10...500				
EJX210A	M	-100...100	1...100	Определяется номиналом фланца	Измерение уровня в резервуаре / монтируется на фланце		
	H	-500...500	5...500				
EJX510A	A	0...200	8...200	200 кПа абс.	Измерение абсолютного давления/ввертного типа (или накидная гайка)		
	B	0...2 МПа	0,04...2 МПа	2 абс.			
	C	0...10 МПа	0,2...10 МПа	10 абс.			
	D	0...50 МПа	1...50 МПа	50 абс.			
EJX310A	L	0...10	0,5...10	10 кПа абс.	Измерение абсолютного давления / традиционный монтаж		
	M	0...130	1,3...130	130 кПа абс.			
	A	0...3,5 МПа	0,0175...3,5 МПа	3,5 абс.			
EJX610A	B	0...16 МПа	0,08...16 МПа	16 абс.	Измерение абсолютного давления/ввертного типа (или накидная гайка)		
	A	0...200	2...200	200 кПа абс.			
	B	0...2 МПа	0,01...2 МПа	2 абс.			
	C	0...10 МПа	0,05...10 МПа	10 абс.			
EJX430A	D	0...70 МПа	0,35...70 МПа	70 абс.	Измерение избыточного давления / традиционный монтаж		
	H	-100...500	2,5...500	500 кПа			
	A	-0,1...3,5 МПа	0,0175...3,5 МПа	3,5			
	B	-0,1...16 МПа	0,08...16 МПа	16			
EJX440A	C	-0,1...32 МПа	0,25...32 МПа	32	Измерение избыточного давления / традиционный монтаж		
	D	-0,1...50 МПа	0,25...50 МПа	50			
	A	-0,1...3,5 МПа	0,035...3,5 МПа	Определяется номиналом фланца		С вынесенной разделительной мембраной, длина капиллярной трубки до 10 м	
B (выст.)	-0,1...7 МПа	0,16...7 МПа					
EJX438A	B (плоск.)	-0,1...16 МПа	0,16...16 МПа	Определяется номиналом фланца	С вынесенной разделительной мембраной, длина капиллярной трубки до 10 м		
	A	-100...200	8...200			200 кПа	
	B	-0,1...2 МПа	0,04...2 МПа			2	Измерение избыточного давления/ввертного типа (или накидная гайка)
	C	-0,1...10 МПа	0,2...10 МПа			10	
EJX530A	D	-0,1...50 МПа	1...50 МПа	50	Измерение избыточного давления/ввертного типа (или накидная гайка)		
	A	-100...200	2...200	200 кПа			
	B	-0,1...2 МПа	0,01...2 МПа	2			
	C	-0,1...10 МПа	0,05...10 МПа	10			
EJX630A	D	-0,1...70 МПа	0,35...70 МПа	70	Измерение избыточного давления/ввертного типа (или накидная гайка)		
	A	-100...200	2...200	200 кПа			
	B	-0,1...2 МПа	0,01...2 МПа	2			
EJX910A EJX930A	C	-0,1...10 МПа	0,05...10 МПа	10	Измерение давления, перепада давления, температуры, компенсационные вычисления массового/нормированного расхода		
	F	-5...5	0,5...5	3,5			
	L	-10...10	0,1...10	16			
	M	-100...100	0,5...100	25			
EJX930A	H	-500...500	2,5...500	25	Измерение давления, перепада давления, температуры, компенсационные вычисления массового/нормированного расхода		
	N	-500...500	2,5...500	25			

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ

АБСОЛЮТНОЕ ДАВЛЕНИЕ

ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ

МНОГО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ