

Мобильное жилое помещение для экстремальных условий Палатка "Памир-8" ТУ 13.92.22-001-62963111-2022

Характеристика



Назначение	Для размещения личного состава
Количество мест для размещения	5-8
Длина×Ширина×Высота	4,5х3,6х2,1
Высота боковой стенки	1,5 м
Полезная площадь палатки	16 м ²
Масса палатки	110±10 кг
Тип конструкции	в виде домика, 2-х скатная
Упаковка	баул с ручками
Время разворачивания	30 мин
Внешний намет	Стенки- Парусина полульняная арт. 11252СКПВ Крыша-Ткань с ПВХ покрытием
Внутренний намет	полотно нетканое иглопробивное
Пол	ткань с ПВХ покрытием
Каркас	Равновеликие трубки 25х1,5, одинаковые переходники и пружинные фиксаторы
Материал каркаса	трубы Ø25х1,5; сталь Ст3
Вход	1
Окна	По 2 на торцевых стенках
Вентиляционно-дымоходное отверстие (для печного оборудования)	1
Такелаж	комплект

Транспортировка	Палатка транспортируется в упакованном виде всеми видами транспорта без ограничения расстояния и скорости в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта
Качество	Палатка (включая комплектующие изделия и материалы) соответствует требованиям действующего законодательства, стандартам качества (ТУ 13.92.22-001-62963111-2022), а также иным требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, и подтверждается паспортом качества на русском языке, каждая палатка снабжена руководством по эксплуатации завода-изготовителя на русском языке
Безопасность	Продукция не является источником механического, радиационного, электромагнитного, термического и биологического воздействия на окружающую среду и человека

Гарантия	Гарантийный срок эксплуатации палаток – 6 месяцев с момента начала эксплуатации. Гарантийный срок хранения – 6 лет с момента выпуска.
Требования по эксплуатации	Продолжительность службы палаток зависит от бережного отношения с ней при эксплуатации, от правильного хранения и ремонта. Палатки необходимо осматривать во время сильного ветра, снегопада, дождя для своевременного выявления и устранения неисправностей. В ветренную погоду необходимо периодически проверять равномерность натяжения всех оттяжек, отсутствие шаткости кольев. В зимнее время необходимо удалять (стряхивать) снег с крыши палатки. Во время дождя оттяжки следует ослаблять, а при высыхании подтягивать. Окна и входы палатки во время дождя должны быть закрыты. Палатки, бывшие в употреблении, должны быть хорошо просушены и отремонтированы. Эксплуатация палатки должна производиться в соответствии с Руководством по эксплуатации (прилагается в комплекте палатки при поставке).